

MANUALE

SENSORE PIR INSIDER PER PROFILI CON PROGRAMMAZIONE.

RITARDO SPEGNIMENTO

1. Stacca e riattacca l'alimentazione e premi il bottone 1 volta veloce per entrare in configurazione, la spia Blu fara' 2 lampeggi veloci.

2. Premere 1 volta veloce il bottone e la spia fara' un numero di flash in base al indicato:

Spia Blu 1 flash=38s / 2 flash= minuto / 3 flash=3 minuti / 4 flash=5 minuti / 5 flash=10 minuti

IMPOSTAZIONE LUMINOSITA' STANDBY

Premi il bottone 1 volta lungo affinche la spia Bianca si accende e fa una sequenza di flash:

Spia Bianca

1 flash= OFF-100% / 2 flash= 5%-100% / 3 flash= 10%-100% / 4 flash= 20%-100% / 5 flash = 40%-100%
Una volta settato rilasciare e ripremere per passare alla impostazione successiva.

SENSORE DIURNO

- **Premi il bottone finche la luce si accende (circa 30 sec)** : Attivazione/Spengimento sensore luce, con il sensore luce attivo la lampada si accende solo quando l'ambiente e' buio rimanendo spento nel giorno.

